

CheckMate® Puffer® CM

Wichtige Hinweise für den Anwender

CheckMate® Puffer® CM Bestandteile

- 1 Bedienungselement (Sprühkopf)
- 2 Adapter
- 3 Sprühventil
- 4 Aerosol-Dose mit Pheromon Inhalt
- 5 Befestigungshaken



Anwendung

1. Aktivierung des CheckMate® Puffer® CM

Da der CheckMate® Puffer® CM bereits vorprogrammiert ist, muss er nur vor Gebrauch eingeschaltet werden. Legen Sie dabei den Schalter auf „ON“. Zum Ausschalten des CheckMate® Puffer® CM stellen Sie den Schalter auf „OFF“.

Achtung: Den CheckMate® Puffer® CM beim Einschalten nicht direkt vor das Gesicht halten, da beim Einschalten ein erster Kontrollausstoß erfolgt.



2. Einfache Kontrollfunktion

Die erste Pheromonabgabe erfolgt unmittelbar nachdem der Schalter auf „ON“ gestellt wird.

Wenn Sie die Sprühfunktion mit mehreren Sprühabgaben genauer testen möchten, können Sie hierfür das Gerät in kurzen Abständen ein- und ausschalten.

Nach der ersten Sprühabgabe nach dem Einschalten, arbeitet der CheckMate® Puffer® CM im 12 Stunden Modus (das heißt er gibt zu den Hochflugzeiten des Apfelwicklers von 17.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens, kontinuierlich im 15 Minuten Rhythmus Sprühstöße ab).

Ein interner Temperatursensor gewährleistet außerdem, dass das Sexualpheromon nur dann abgegeben wird, wenn der Apfelwickler aktiv ist, d.h. bei zu niedrigen Temperaturen, bei denen kein Flug stattfindet, stoppt auch die Abgabe. Dies dient gleichzeitig als Schutz vor Frostbeeinträchtigungen.

3. Bequeme und einfache Anbringung

Für eine einfache Anbringung nutzen Sie die vorgefertigte Verankerung in der Regulierungsvorrichtung. Hierfür führen Sie das hakenförmige Endstück des Befestigungshaken durch das vorgefertigte Loch. Die Frontseite des CheckMate® Puffer® CM sollte hierbei zu Ihnen zeigen.



Platzierung

Bringen Sie den CheckMate® Puffer® CM im oberen Drittel eines Baumes oder am Ende eines Hagelnetzpfahls an. Die optimale Platzierung ist in 1 bis 3 Metern oberhalb der Baumkrone. Die Frontseite des CheckMate® Puffer® CM sollte immer in Richtung der Anlage gerichtet sein.

Darauf achten, dass der Ausstoß nicht in die Krone erfolgt, sondern nach außen gerichtet ist.



Nach der Anwendung

1. Wenn möglich den Karton für das Rücksenden des Gehäuses aufbewahren.
2. Wir kontaktieren Sie bezüglich der Organisation des Rücktransports im Spätsommer/Herbst.

Hinweis: Wenn Sie für die darauffolgende Saison einen weiteren Einsatz von CheckMate® Puffer® CM eingeplant haben, können Sie die Befestigungshaken bei sich aufbewahren und müssen diese nicht mit einsenden.



Manufactured by **Suterra®**